



**IMPORTANT ! INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE
à l'attention de l'UTILISATEUR FINAL**

Afin de préserver le niveau optimal des capacités de détection de votre WatchOUT et de réduire les fausses alarmes, nous vous recommandons vivement d'appliquer les consignes suivantes :

- 1. Maintenez la surface de la lentille propre et nette de toutes poussières, toiles d'araignée, etc. Nettoyez-la à l'aide d'un chiffon humide et d'un détergent doux.
*(La fréquence requise de nettoyage dépend des conditions d'environnement sur place).***
- 2. Maintenez le champ de vision du détecteur clair et net.**
- 3. Ne laissez aucune plante grimpante, buisson ou arbre se développer et boucher le champ de vision du détecteur.**
- 4. Effectuez un test de passage à pied au moins une fois par mois.**
- 5. Evitez d'appliquer de la peinture sur la lentille du détecteur.**
- 6. Immédiatement après une tempête, ayez soin de retirer tous débris qui auraient pu avoir été amenés par le vent dans le champ de vision du détecteur.**

Si vous prévoyez de refaire votre jardin, votre décoration ou d'apporter toute autre modification à l'intérieur du champ de vision du détecteur, veuillez consulter votre installateur pour déterminer si les changements en question sont susceptibles ou non d'affecter le bon fonctionnement de l'appareil.