



**GESTION DE L'INTRUSION DEPUIS UN SYNOPTIQUE DE SUPERVISION**

**REMONTÉES D'ALARMES INTRUSION AVEC LEVÉE DE DOUTE VIDÉO**

**JUSQU'À 20 CENTRALES INTRUSION PAR INSTALLATION**

# MOD-INTRUSION

## FICHE PRODUIT

SUPERVISION ET GESTION DES GROUPES ET ZONES D'INTRUSION

MOD-INTRUSION est un module complémentaire pour VISOR®. Il permet une gestion supervisée de l'intrusion, une exploitation des mises EN & HORS service des groupes à partir des badges des utilisateurs et la remontée d'alarmes avec acquittement et levée de doute vidéo sur événements d'intrusion.



Réf. :  
**MOD-INTRUSION**

## POINTS FORTS

- ☑ Compatible Honeywell : Galaxy® Dimension
- ☑ Compatible Bentel Security : ABSOLUTA®
- ☑ Compatible RISCO : ProSYS™ Plus LightSYS™ 2
- ☑ Alarme avec acquittement et levée de doute vidéo sur événement intrusion
- ☑ Mises EN & Hors service de groupes Intrusion depuis le synoptique de supervision
- ☑ Supervision des états des groupes intrusion
- ☑ Supervision des états des zones Intrusion
- ☑ Mise EN et HORS service de groupes depuis un badge utilisateur
- ☑ Mise en service automatique d'un groupe sur heure définie - Pré-alerte et report