

Assainisseur d'air ambiant ZEPHYR

MANUEL D'UTILISATION

Veillez lire attentivement toutes les instructions. La mauvaise manipulation et la mauvaise utilisation du produit sont à compter de la date d'achat.

IMPORTANT

- Toujours débrancher l'appareil en service. as
 - Ne pas plonger le couvercle supérieur dans l'eau ni le laver sous le robinet.
 - Utilisez un chiffon humide ou une éponge pour le nettoyer.
 - N'utilisez pas de produits chimiques pour nettoyer l'appareil, utilisez seulement de l'eau du robinet.
 -
 -
- immédiatement.

Fonctionnement de l'assainisseur

Sortie de l'air traité

Systeme d'épuration
Traitement des odeurs et des
contaminants aériens

Désinfectant Concentre
KPDC

Vitesse de rotation 2800 tpm

INTRODUCTION D'UTILISATION

- (1) Enlevez le couvercle
 - (2) Remplissez le récipient d'eau avec de l'eau du robinet jusqu'au niveau MAXIMUM
 - (3) Ajoutez le concentré désinfectant d'air selon instruction.
 - (4) Remettez le couvercle supérieur, assurez-vous d'avoir bien mis le couvercle sur le récipient d'eau
 - (5) Branchez le cordon électrique
 - (6) Utilisez le commutateur sur le couvercle supérieur pour activer la LED et mettre en marche
-